HAMServerPi: Einleitung

□von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:32

Liebe HAMNET-Freunde,

erfreulicherweise schreitet der Ausbau des HAMNET in vielen Regionen Deutschlands mit der Einrichtung weiterer Linkstrecken und dem Aufbau von HF-Benutzerzugängen sehr schnell voran. Die Bedingungen sind also ideal, um über die Vernetzung von Relaisstandorten hinaus auch für den Nutzer attraktive Dienste zu schaffen und im HAMNET anzubieten.

Mit dem HAMServerPi gibt es nun ein Softwarepaket für Sysops, welche schnell und einfach grundlegende Dienste an ihrem Standort zur Verfügung stellen möchten, ohne sich zunächst tief in die einzelnen Themenbereiche einarbeiten zu müssen. Durch die Verwendung eines Raspberry Pi (Modell B, B+ oder 2B) sind Anschaffungs- und Betriebskosten absolut gering. Damit sollte eigentlich an fast jedem Standort ein solcher Server möglich sein.



HAMServerPi: RaspberryPi mit DVB-T-Stick (z.B. für APRS-Empfang) hamserverpi.jpg (47.19 KiB) 858-mal betrachtet

Der HAMServerPi wurde von Amateuren für Amateure entwickelt. Dabei haben wir vor allem sehr großen Wert auf eine möglichst einfache Konfiguration und Bedienung gelegt. Bestimmt können einige Dinge anders gelöst oder auch besser gemacht werden. Es ist daher absolut erwünscht, die vorhandenen Vorlagen und Komponenten an die eigenen Anforderungen anzupassen, zu verbessern und vielleicht auch weiter auszubauen.

Der HAMServerPi umfasst derzeit die folgenden Programme:

• Betriebssystem für den Raspberry Pi (Raspbian)

- Webserver für HAMNET-Seiten (Nginx, PHP)
- CMS-System zur Webseitengestaltung (GetSimple)
- Besucherstatistik für den Webserver (HitCount)
- Widget zur Suchmaschinen-Anbindung (YaCy)
- FTP-Server für die Dateiübertragung (ProFTPD)
- APRS-RX-iGate mit DVB-T-Stick (PyMultimonAPRS)
- Audio-Server für Sprachkonferenzen (Mumble)
- Video-Server für HAMNET-ATV (Icecast)
- TeamTalk für Audio, Video, Chat (TeamTalk)
- Chat-Server für Instant-Messaging (Prosody)
- Mail-Server mit Webmail-Client (Citadel)
- VoIP-Server für HAMNET-Telefonie (Asterisk)
- APRS-Server als Gateway zum APRS-IS (aprsc)
- SDR-Server mit DVB-T-Stick (OpenWebRX)
- Relaissteuerung/EchoLink-Gateway (SvxLink)
- Relaisvernetzung via TCP/IP (SvxServer)
- VPN-Client zur HAMNET-Anbindung (PPTP)
- HAMNET-Gateway (Forwarding/Masquerade)
- EchoLink Proxyserver (EchoLinkProxy)

Wie aus der vorstehenden Auflistung ersichtlich ist, handelt es sich beim HAMServerPi nicht um eine eigenständige Software, sondern um eine Zusammenstellung verschiedener, frei erhältlicher Programme fertig installiert auf einer Speicherkarte unter dem Raspbian-Betriebssystem. Die einzelnen Konfigurationsdateien wurden von uns für HAMNET-Zwecke angepasst und teilweise um zusätzliche Scripte ergänzt.



Mit dem HAMServerPi lassen sich ganz einfach Webseiten erstellen db0end.jpg (76.52 KiB) 811-mal betrachtet

Das Programmpaket darf für Amateurfunk-Zwecke (HAMNET) benutzt und auch verändert werden. Die Copyright-Hinweise (z.B. im Webseiten-Template) sowie mindestens ein Link zum HAMServerPi-Projekt unter <u>http://db0tv.ampr.org/hamsrvpi</u> müssen jedoch bestehen bleiben. Für alle sonstigen Programme gelten die jeweiligen Lizenzbestimmungen.

Bei der Weitergabe des HAMServerPi-Images sollte man nur das "rohe" Softwarepaket und nicht eine Kopie der Speicherkarte verwenden, da sonst auch die eigenen Einstellungen und Kennwörter weiterverteilt werden. Der Betrieb des HAMServerPi erfolgt auf eigene Verantwortung; jegliche Garantie, Gewährleistung und Haftung ist natürlich ausgeschlossen.

Bei jedem neu installiertem HAMServerPi würden wir uns über eine kurze Info mit Angabe der URL entweder per eMail an <u>hamsrvpi@ruhrlink.org</u> oder besser noch in der dafür vorgesehenen Rubrik hier im Forum unter <u>viewforum.php?f=88</u> sehr freuen.

Und nun viel Spaß damit! Frank, DL3DCW

HAMServerPi: System vorbereiten

□von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:32

Hinweis: Der HAMServerPi wurde speziell für den Einsatz im HAMNET entwickelt. Eine Verwendung als Server im Internet ist nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll. Aus Sicherheitsgründen raten wird ausdrücklich davon ab, den HAMServerPi ohne eine sorgfältige Anpassung aller Kennwörter, aller Konfigurationsdateien und ohne Verwendung einer geeigenten Firewall als Server im Internet zu betreiben.

Das aktuelle Speicherkarten-Image des HAMServerPi kann im Internet über den nachstehenden Link heruntergeladen werden:

http://www.hamserverpi.de/index.php?id=files

Da die Datei sehr groß ist, sollte man für den Download über eine schnelle Internetverbindung verfügen. Es wird eine Speicherkarte mit mindestens 4GB benötigt, zudem ist für das schnelle Lesen und Beschreiben der Karte eine hohe Geschwindigkeitsklasse (z.B. Class 10) von Vorteil.

<u>1. Speicherkarte beschreiben</u>

Nach dem Herunterladen kann das Image entpackt und anschließend z.B. mit dem <u>Win32DiskImager</u> auf die Speicherkarte geschrieben werden. Achtung: Dabei werden alle auf der Karte vorhandenen Daten gelöscht!

👒 Win32 Disk Im	ager			
Image File				Device
			2	•
Copy MD5 Ha	sh:			
Version: 0.9	Cancel	Read	Write	Exit
			16	///

Mit dem Win32DiskImager wird die Speicherkarte beschrieben win32diskimager.jpg (32.45 KiB) 594-mal betrachtet

Tipp: Mit dem Win32DiskImager können auch Backups von der Speicherkarte erstellt werden. Dies empfiehlt sich vor allem dann, wenn man später größere Änderungen am System vorgenommen hat. Für ein einfaches Wiederaufspielen sollte möglichst eine identische Karte (gleicher Typ und gleicher Hersteller) verwendet werden. Das Backup sollte anschließend mit einer "frischen" Speicherkarte auf einwandfreie Funktion geprüft werden.

2. Konfiguration vorbereiten

Anschließend braucht die Speicherkarte nur noch in den Kartenslot des Raspberrys eingesteckt und dieser gestartet werden. Für die Konfiguration sollten am Raspberry Monitor und Tastatur angeschlossen sein. Standardmäßig sind auf einem frisch installiertem HAMServerPi für sämtliche Funktionen die folgenden Zugangsdaten gültig:

Benutzername: sysop Kennwort: hamsrvpi

3. Konfiguration über das Netzwerk

Alternativ kann der HAMServerPi auch per SSH, z.B. mit dem Programm <u>PuTTY</u> über das Netzwerk konfiguriert werden. Dafür muss sich der Konfigurationsrechner im gleichen Netzwerksegment befinden. Standardmäßig sind auf einem frisch installiertem HAMServerPi die folgenden Netzwerkeinstellungen aktiv:

IP-Adresse: 192.168.1.200 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS-Server: 192.168.1.1

Session	Basic options for your PuTTY session				
- Logging ∃ Terminal - Keyboard	Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.1.200				
- Window	Connection type: O Raw O Telnet O Rlogin O SSH O Seria				
Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet	Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Load Save Delete				
Rlogin ⊕-SSH Serial					

Konfiguration des HAMServerPi über das Netzwerk mit PuTTY putty.jpg (49.79 KiB) 619-mal betrachtet

4. Kennwort ändern

Hinweis: Bevor man den HAMServerPi zum ersten Mal mit dem HAMNET verbindet, müssen auf jeden Fall alle Kennwörter individuell abgeändert werden, um das System vor unberechtigtem Zugriff zu schützen!

Nach dem Einloggen mit den obenstehenden Zugangsdaten kann das Kennwort des Raspberrys

mit dem folgenden Befehl geändert werden:

Code: <u>Alles auswählen</u> passwd

Anschließend wird das aktuelle sowie das neue Kennwort abgefragt. Das neue Kennwort muss danach noch einmal wiederholt werden.

5. Dateisystem anpassen

Die Konfigurationsoberfläche des Raspberrys über den Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo raspi-config

aufrufen. Anschließend den Punkt "Expand Filesystem" und danach "OK" auswählen. Nach einem Neustart wird das Dateisystem an die aktuelle Größe der eingelegten Speicherkarte angepasst.

Mit dem Kommando

Code: <u>Alles auswählen</u> df -h

kann anschließend überprüft werden, ob das Dateisystem erfolgreich vergrößert wurde.

6. Hostnamen anpassen

Die Konfigurationsoberfläche des Raspberrys über den Befehl

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo raspi-config
```

aufrufen. Anschließend den Punkt "Advanced Options" und danach "Hostname" auswählen.



Konfigurationsoberfläche des RaspberryPi raspiconfig.jpg (26.29 KiB) 621-mal betrachtet

Als Hostnamen sollte man das Rufzeichen des Standorts in Kleinbuchstaben, also z.B. "db0end" eintragen. Anschließend den Raspberry neu starten.

7. System neu starten

Ein Neustart des HAMServerPi, z.B. nach Konfigurationsänderungen, kann mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo reboot

erfolgen.

8. System herunterfahren

Zum geordneten Herunterfahren des HAMServerPi sollte immer den Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo halt

verwendet werden. In sehr ungünstigen Fällen wird sonst die Speicherkarte zerstört. Erst wenn nur noch die rote LED leuchtet, darf die Stromversorgung getrennt werden.

9. Anwendungen einrichten

Alle Anwendungen des HAMServerPi können einzeln und unabhängig voneinander eingerichtet werden. Es sollten jedoch nur die Funktionen aktiviert werden, welche auch wirklich benötigt werden. Zudem müssen vorher auf jeden Fall die Kennwörter der einzelnen Dienste abgeändert werden.

Die meisten Anwendungen laufen problemlos parallel, da sie nur relativ wenig Rechenleistung benötigen. Anwendungen wie PyMultimonAPRS, TeamTalk oder SvxLink erzeugen deutlich mehr CPU-Last. Daher kann es von Vorteil sein, nicht alle diese Dienste gleichzeitig zu aktivieren.

Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> top

erhält man eine Übersicht über die aktuelle Systemauslastung. Zurück zur Kommandozeile geht es mit "STRG-C".

HAMServerPi: Webserver einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:34

Der Webserver ist eine zentrale Komponente des HAMServerPi. Zusammen mit dem Content-Management-System "GetSimple" können sehr einfach Webseiten mit weiterführenden Informationen zum Standort und den aktivierten Diensten erstellt werden. Für viele Funktionen des HAMServerPi gibt es bereits vorgefertigte Seiten sowie teilweise auch entsprechende Anleitungen. Eventuell erforderliche Zusatzprogramme können direkt von der Webseite des HAMServerPi heruntergeladen werden.



Mit GetSimple können Webseiten ganz einfach erstellt und gepflegt werden getsimple.jpg (76.52 KiB) 643-mal betrachtet

1. Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei des Webservers mit

Code: Alles auswählen

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/default

in den Texteditor laden und den Server-Namen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: Alles auswählen

```
server_name nocall.ampr.org
```

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern. Mit

2. Server aktivieren

Der Webserver wird mit den Befehlen

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d nginx defaults
sudo update-rc.d php5-fpm defaults
```

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit den Befehlen

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d nginx remove
sudo update-rc.d php5-fpm remove
```

kann der Webserver wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu Nginx gibt es im Internet unter http://www.ngix.org.

3. Kennwort ändern

Über die URL <u>http://192.168.1.200/admin</u> gelangt man per Webinterface in den Administrationsbereich von GetSimple:

Usernam	ie:		
			1
			_
Passwor	rd:		_
10	gin		

Login in den Administrationsbereich webadmin.jpg (7.73 KiB) 749-mal betrachtet

Nach dem Login kann nun unter dem Menüpunkt "Einstellungen" das Kennwort geändert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu GetSimple gibt es im Internet unter http://www.get-

simple.info.

4. Suchmaschinen-Feld einrichten

Der HAMServerPi verfügt über die Möglichkeit, ein Suchmaschinen-Eingabefeld auf der Webseite darzustellen. Bei Eingabe eines Suchbegriffs werden die Ergebnisse sofort dargestellt.

Q		
CTANDODT		

Suchmaschinen-Feld auf der Webseite search.jpg (4.42 KiB) 566-mal betrachtet

Das Suchmaschinen-Feld ist für die Anbindung einer YaCy-Suchmaschine geeignet. Es sollte dabei möglichst immer die Suchmaschine des eigenen Distriktes bzw. AS verwendet werden, um unnötigen Traffic zu vermeiden. Da die einzelnen Suchmaschinen in der Regel miteinander vernetzt sind, werden auch überregionale Suchergebnisse angezeigt. Beispiel für eine YaCy-Suchmaschine im HAMNET: <u>http://search.db0tv.ampr.org</u>.

Zum Aktivieren der Funktion die Suchmaschinen-Konfigurationsdatei mit

Code: <u>Alles auswählen</u>

sudo nano /var/www/data/uploads/search/index.html

in den Texteditor laden und die nachstehenden Einstellungen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: Alles auswählen
 url : 'http://search.servercall.ampr.org',
 link : 'http://search.servercall.ampr.org',
 title : 'Suchergebnisse von SERVERCALL',
 <form id="ysearch" method="get" accept-charset="UTF-8"
 action="http://search.servercall.ampr.org/yacysearch.html">

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

Nun im Admin-Bereich von GetSimple unter "Vorlagen/Vorlage bearbeiten" die Datei "style.css" aufrufen und unter "SIDEBAR" den Wert für "margin" auf 56px ändern:

Code: Alles auswählen

```
/* SIDEBAR */
aside {
  float:right;
  width:223px;
  margin:56px 0 0 0;
```

Anschließend noch unter "Vorlagen/Komponenten bearbeiten" am Ende der Komponente "Sidebar" die nachstehenden Zeilen anhängen bzw. die Kommentarzeichen "<!--" und "-->" entfernen:

Code: Alles auswählen

```
<div style="position:absolute; left:760px; top:18px; ">
<?php include('data/uploads/search/index.html'); ?>
</div>
```

Nun wird das Suchmaschinen-Feld im oberen Bereich der rechten Menüleiste auf der Webseite des HAMServerPi angezeigt.

5. Besucherstatistik aktivieren

Hinweis: Die derzeit installierte Besucherstatistik "HitCount" versucht zeitweise eine Datei aus dem Internet nachzuladen. Daher kann es bei einer reinen HAMNET-Verbindung teilweise Probleme mit den Pugins geben. Eine Lösung befindet sich in Vorbereitung.

Der HAMServerPi verfügt zudem über eine Besucherstatistik für den Webserver. Diese Funktion kann im Admin-Bereich von GetSimple unter "Plugins/HitCount" aktiviert werden.



Besucherstatistik des Webservers im Admin-Bereich der Webseite hitcount.jpg (43.82 KiB) 571-mal betrachtet

Anschließend sind die Statistiken im Admin-Bereich von GetSimple unter "Support/Zugriffe & Besucher" sichtbar.

6. Control Mangager aktivieren

Zum einfachen Ein-/Ausschalten einzelner Dienste über das Web-Interface gibt es ab Version 1.2

den "HAMServerPi Control Manager". Diese Funktion kann im Admin-Bereich von GetSimple unter "Plugins" aktiviert werden.

FTP-Server (profipd)	Deaktivieren
APRS-Gateway (pymultimonaprs)	Deaktivieren
Audio-Server (mumble-server)	Deaktivieren
Video-Server (icecast2)	Deaktivieren
TeamTalk (teamtalkd)	Deaktivieren
VoIP-Server (asterisk)	Deaktivieren
Mail-Server (citadel)	Aktivieren
Chat-Server (prosody)	Aktivieren
APRS-Server (aprsc)	Aktivieren
SvxLink (svxlink)	Deaktivieren
SvxServer (svxserver)	Deaktivieren

Achtung: Vor dem Aktivieren einzelner Dienste bitte unbedingt die jeweiligen Standardkennwörter ändern!

Der HAMServerPi Control Manager im Admin-Bereich der Webseite hspcontrol.jpg (45.76 KiB) 362-mal betrachtet

Anschließend die Datei "/etc/sudoers" mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/sudoers

in den Texteditor laden und das Doppelkreuz vor "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" entfernen. Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

Achtung: Spätestens jetzt sollte unbedingt das Standardkennwort von GetSimple geändert werden. Sollen weitere Dienste aktiviert werden, müssen dort ebenfalls alle zugehörigen Kennwörter angepasst werden. Ansonsten besteht keinerlei Schutz vor unberechtigtem Zugriff!

7. Webseite anpassen

Alle Anpassungen werden im Admin-Bereich von GetSimple vorgenommen. Es sollten mindestens folgende Änderungen durchgeführt werden:

Website-Name: RUFZEICHEN Standort Website-Basis-URL: IP-Adresse oder Domain-Name des Servers

Danach muß noch die Startseite (Home) sowie das Impressum angepasst werden. Unter "Vorlagen/Komponenten bearbeiten" können zudem die Einträge in der rechten Menüleiste bearbeitet werden.

Für die meisten Dienste des HAMServerPi gibt es bereits vorgefertigte Webseiten. Alle Links auf diesen Seiten müssen noch an die eigene URL bzw. IP-Adresse angepasst werden. Sollen bestimmte Dienste nicht angeboten werden, können die zugehörigen Webseiten ausgeblendet

werden. Dies erfolgt im Seitenbearbeitungsmodus unter "Optionen" durch Deaktivieren der Funktion "Diese Seite im Menü anzeigen".

Tipp: Nach umfassenden Änderungen sollte unter "Backup" eine Komplett-Sicherung der Webseite durchgeführt und anschließend die ZIP-Datei per Mausklick auf einen externen Rechner heruntergeladen werden. Dann kann man ein eventuell defektes System recht schnell wieder herstellen.

HAMServerPi: FTP-Server einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:34

Mit dem FTP-Server ist es sehr einfach möglich, beliebige Dateien auf den Webspace des HAMServerPi zu übertragen. Dies ist besonders hilfreich, wenn man oft an der Webseite arbeitet oder z.B. viele Bilder auf der Webseite darstellen möchte. Er ist somit eine sinnvolle und recht nützliche Ergänzung zu GetSimple. Standardmäßig erfolgt die Übertragung der Daten direkt in das Hauptverzeichnis des Webservers unter "/var/www".

Local System				E	Remote Site				
C:\Programme			-		P.				
^ Name	Date	Size	ChgDi		* Name	Date		Size	ChgDir
[-0-] [-d-] [-d-] [-f-] [-f-] [-h-] [-h-]			NkDa View Exec Renore Delete Refeath Dielete	د ج	data data plagins tavicon.ico goconfig.php info.php LICENSE.txt readae.txt rebots.txt sitemap.xml ataus.php sovalink.php	20140218 0 20131030 0 20131030 0 20140602 0 20131030 0 20131140 0 20131140 0 20131140 0 2013016 1 2013016 1 20131030 0 20131030 0 20131030 1 20131030 1 20131030 1 20131030 1	00 - 00 10	4096 4096 4096 4096 1406 2967 3565 3629 35147 982 1788 32 2866 2956 197	MiDi View Exec Plename Delete Refresh Dienfo
		C ASOI	@ Bin	ay	T Auto				
250 CWD command suc PWD 257 "/" is the current day	cesstul ectory								į
Close	[Cancel	LociWod	1	Help	Ontio	as 1	Abo	e	Ext

Dateiübertragung zu einem entfernten HAMServerPi mit dem FTP-Programm WS_FTP wsftp.jpg (65.94 KiB) 256-mal betrachtet

1. Kennwort ändern

Mit dem Befehl

Code: Alles auswählen

id www-data

die User- (uid) und Gruppen-ID (gid) ermitteln und anstatt der vorgegebenen Werte (33) im nachstehenden Code ersetzen.

Code: Alles auswählen

```
cd /etc/proftpd/; sudo ftpasswd --passwd --name sysop --uid 33 --gid 33
--home /var/www/ --shell /bin/false
```

Anschließend wird das neue Kennwort abgefragt. Das neue Kennwort muss danach noch einmal wiederholt werden.

2. Server aktivieren

Der FTP-Server wird mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d proftpd defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d proftpd remove

kann der FTP-Server wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu ProFTPD gibt es im Internet unter <u>http://www.proftpd.org</u>.

HAMServerPi: APRS-Gateway einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:36

Mit einem externen DVB-T-Stick kann der HAMServerPi auch als APRS-Gateway (RX) eingesetzt werden. Es ist dann nur noch eine Antenne für die APRS-Frequenz auf 144.800 MHz erforderlich. Geeignet ist z.B. der "DIGI VOX mini Air" von MSI. Die Sticks sind sehr klein, verfügen über eine MCX-Buchse für den Antennenanschluss und benötigen keine weitere Stromversorgung. Alternativ können aber auch alle anderen Sticks verwendet werden, die vom "rtl_sdr"-Treiber unterstützt werden.

Tipp: Der recht gut für APRS geeignete und an vielen Standorten eingesetzte "MSI DIGI VOX mini Air" ist im Moment leider sehr schlecht oder auch nur zu hohen Preisen zu bekommen. Wir konnten aber einen kleinen Restposten (neu und originalverpackt mit Zubehör) auftreiben. Weitere Infos unter viewtopic.php?f=90&t=468.



Der "DIGI Vox mini Air" von MSI digivoxminiair.jpg (14.5 KiB) 460-mal betrachtet

1. Test des DVB-T-Sticks

Mit dem Kommando

Code: <u>Alles auswählen</u> rtl test

kann die Funktion des DVB-T-Sticks getestet werden.

2. Kalibrierung des DVB-T-Stick

Mit dem nachfolgenden Befehl wird das GSM-Band (900MHz) gescannt und die empfangenen Basisstationen in einer Liste angezeigt. Dafür muss am DVB-T-Stick eine Antenne angeschlossen sein. Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Code: <u>Alles auswählen</u> kal -s GSM900

Anschließend wird die Kanalnummer der Basisstation mit dem stärksten Signal in der

nachstehenden Befehlszeile eingefügt (anstatt der 36)

Code: <u>Alles auswählen</u> kal -c 36

Die so ermittelte Abweichung wird später unter "ppm" in die APRS-Konfigurationsdatei eingetragen.

3. Kennwort ermitteln

Über den nachstehenden Befehl wird das APRS-Kennwort ermittelt. Anstatt "nocall" muss das eigene Rufzeichen (ohne SSID) verwendet werden:

Code: <u>Alles auswählen</u>

/opt/pymultimonaprs/keygen.py nocall

Das so ermittelte Kennwort wird später unter "passcode" in die APRS-Konfigurationsdatei eingetragen.

4. Konfiguration anpassen

Die APRS-Konfigurationsdatei mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/pymultimonaprs.json

in den Texteditor laden und die nachstehenden Einstellungen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

```
Code: Alles auswählen
```

```
"callsign": "NOCALL",
"passcode": "0",
"gateway": "servercall.ampr.org:14580",
"ppm": 20.000
"lat": 51.000000,
"lng": 10.000000,
```

Unter "gateway" muss der nächste HAMNET-APRS-Server eingetragen werden. Im Distrikt Westfalen-Süd ist das z.B. "db0tv.ampr.org:14580". Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

Mit dem Befehl

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo pymultimonaprs -v
```

kann die Funktion des APRS-Gateways getestet werden.

5. Gateway aktivieren

Das APRS-Gateway wird mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d pymultimonaprs defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d pymultimonaprs remove

kann das APRS-Gateway wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu PyMultimonAPRS gibt es im Internet unter <u>http://www.github.com/asdil12/pymultimonaprs</u>.

HAMServerPi: Mumble-Server einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:38

Der Mumble-Server ermöglicht die Übertragung von Sprache und beliebigen Audiosignalen über das HAMNET. Mit dem Programm Mumble sind dabei Vollduplexverbindungen sowie auch Konferenzen mit mehreren Teilnehmern möglich. Mumble hat sich für den Einsatz im HAMNET bestens bewährt; zudem werden damit niedrige Latenzzeiten und eine sehr gute Sprachqualität erreicht.



Übertragung von Sprache und Audiosignalen mit dem Programm Mumble mumble.jpg (34.45 KiB) 234-mal betrachtet

1. Kennwort ändern

Mit dem Befehl

Code: Alles auswählen

sudo dpkg-reconfigure mumble-server

die Konfigurationsoberfläche des Mumble-Servers aufrufen und die Fragen wie folgt beantworten:

Mumble-Server beim Booten automatisch starten? Ja Soll dem Mumble-Server erlaubt werden eine höhere Priorität zu nutzen? Nein



Konfigurationsoberfläche des Mumble-Servers mumbleconfig.jpg (28.47 KiB) 271-mal betrachtet

Anschließend kann das gewünschte Kennwort für den "SuperUser" eingegeben werden.

2. Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei des Mumble-Servers mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo nano /etc/mumble-server.ini
```

in den Texteditor laden und den Begrüßungstext entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: Alles auswählen

```
welcometext="<br><b>NOCALL Nowhere NOLOCATOR</b><br>Weitere Infos: <a
href='http://nocall.ampr.org'>http://nocall.ampr.org</a>"
```

Danach in der folgenden Zeile noch das Rufzeichen des Standorts eintragen:

Code: <u>Alles auswählen</u> registerName=NOCALL

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

3. Server aktivieren

Der Mumble-Server wird mit dem Befehl

Code: Alles auswählen

sudo update-rc.d mumble-server defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d mumble-server remove

kann der Mumble-Server wieder deaktiviert werden.

4. Cronjob einrichten

Damit die Logdatei des Mumble-Servers nicht zu groß wird sollte sie regelmäßig per Cronjob gelöscht werden. Dazu den Befehl

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo crontab -e
```

ausführen und das Doppelkreuz vor den unten angegebenen Zeilen entfernen:

Code: Alles auswählen

00 03 * * * /etc/init.d/mumble-server stop
01 03 * * * rm /var/www/murmur.log
02 03 * * * /etc/init.d/mumble-server start

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern. Wird der Mumble-Server später einmal deaktiviert, dann müssen die Doppelkreuze wieder eingefügt werden. Dann wird der Server nicht ungewollt durch den Cronjob automatisch neu gestartet.

Bei deaktiviertem Mumble-Server sollte die Logdatei mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo rm /var/www/murmur.log

komplett gelöscht werden, damit dies im Info-Bereich der Webseite entsprechend angezeigt werden kann.

Tipp: Weiterführende Informationen zu Mumble gibt es im Internet unter <u>http://mumble.sourceforge.net</u>.

HAMServerPi: Icecast-Server einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:39

Der Icecast-Server ermöglicht das Senden von Bild und Ton über das HAMNET. Wie bei jeder digitalen Übertragung erfolgt auch diese nicht ganz "live" sondern erfordert ein wenig Zeit. Im Idealfall sind das in etwa zwei Sekunden; bei ungünstigen Voraussetzungen oder schlechten Verbindungen manchmal auch ein wenig mehr. Aus diesem Grund sollte die Audioübertragung möglichst getrennt über den getrennten Mumble-Server erfolgen.



Videoübertragung via Icecast-Server mit NSVcap nsvcap.jpg (63.32 KiB) 221-mal betrachtet

1. Kennwort ändern

Mit dem nachstehenden Befehl wird die Icecast-Konfigurationsdatei in einen Text-Editor geladen:

Code: Alles auswählen

sudo nano /etc/icecast2/icecast.xml

Mit dem Cursortasten nun die Stelle

Code: Alles auswählen

<admin-password>hamsrvpi</admin-password>

suchen und das Kennwort individuell abändern.

2. Konfiguration anpassen

Es sollten nun noch die nachstehenden Einträge individuell abgeändert werden:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
<admin>mycall@nocall.ampr.org</admin>
<hostname>nocall.ampr.org</hostname>
```

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

3. Server aktivieren

Der Icecast-Server wird mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d icecast2 defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d icecast2 remove

kann der Icecast-Server wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu Icecast gibt es im Internet unter http://www.icecast.org.

HAMServerPi: TeamTalk einrichten

□von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:40

TeamTalk ermöglicht Audio- und Videokonferenzen mit sehr geringen Latenzzeiten über das HAMNET. Der auf Benutzerseite erforderliche Client beinhaltet dabei alle Funktionen in einer einzigen Software. Dadurch wird eine einfache und intuitive Bedienung erreicht. Das kostenlose Programm ist für viele Betriebssysteme wie Windows, Linux, Raspbian, Mac OS X sowie CentOS erhältlich. Eine Version für Smartphones befindet sich in Vorbereitung.



Audio- und Videokonferenzen bei sehr geringen Latenzzeiten mit TeamTalk teamtalk.jpg (96.19 KiB) 265-mal betrachtet

1. Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei des TeamTalk-Servers mit

Code: Alles auswählen

sudo nano /opt/teamtalk/server/tt4svc.xml

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: Alles auswählen

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

2. Erweiterte Konfiguration

Bei Bedarf kann mit dem Befehlen

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
cd /opt/teamtalk/server/
sudo ./teamtalkd -wizard
```

ein Konfigurationsprogramm mit erweiterten Einstellmöglichkeiten aufgerufen werden. Damit ist dann u.a. die Einrichtung eines Benutzerkontos mit Administrator-Rechten möglich. Über dieses Konto kann der Server später auch über den TeamTalk-Client konfiguriert werden.

3. Server aktivieren

Der TeamTalk-Server wird mit dem Befehl

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d teamtalkd defaults
```

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d teamtalkd remove
```

kann der TeamTalk-Server wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu TeamTalk gibt es im Internet unter <u>http://www.bearware.dk</u>.

HAMServerPi: Asterisk einrichten

□von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:42

Der Asterisk-Server ermöglicht Telefongespräche über das HAMNET mit jedem SIP-fähigen Telefon. Es können sowohl Hardware-Telefone (wie z.B. Cisco, Snom, Ubiquiti, Grandstream etc.) als auch Software-Telefone, welche als Applikation auf einem normalen PC laufen, verwendet werden. Die Telefone werden mit Rufnummer und Kennwort auf dem Server angemeldet und können sich dann problemlos untereinander erreichen.



UniFi VoIP Pro mit Android von Ubiquiti uvp.jpg (37.34 KiB) 362-mal betrachtet

Hinweis: Das HAMNET-Telefonie-System befindet sich derzeit im Aufbau. Dabei ist später auch eine Vernetzung der einzelnen Server vorgesehen. Dann reicht das Wählen einer Rufnummer völlig aus, man muss also nicht mehr wissen, mit welchem Server der gewünschte Teilnehmer gerade verbunden ist. Weitere Informationen dazu z.B. unter <u>viewtopic.php?f=60&t=451</u>.

<u>1. Rufnummern ermitteln</u>

Jeder Teilnehmer wird in der Konfigurationsdatei des Asterisk-Servers mit Rufnummer, Rufzeichen (callerid) und ggf. Kennwort (secret) eingetragen. Die Rufnummern können im Prinzip völlig frei vergeben werden; in Hinblick auf eine spätere Vernetzung ist es jedoch sinnvoll, im gesamten HAMNET möglichst ein einheitliches Schema zu verwenden.

Derzeit wird häufig ein Rufnummernsystem verwendet, welches sich direkt aus dem jeweiligen Rufzeichen ableitet. Mit einer Zahlentastatur, auf der auch Buchstaben aufgedruckt sind, kann man das Zielrufzeichen dann direkt wählen (Ziffern: Zifferntaste + "0", Buchstaben: Zifferntaste + Position des Buchstabens auf der Zifferntaste).

Beispiel: DB0TV = D (31) + B (22) + 0 (00) + T (81) + V (83) = 3122008183

Ein Tool zur einfachen Ermittlung beliebiger Rufnummern nach diesem System gibt es im

Internet unter http://www.oe2wnl.at/calltodtmf-voip.php.

Ist der gewünschte Teilnehmer mit dem gleichen Server verbunden, braucht nur die Rufnummer gewählt zu werden. Ist der Teilnehmer hingegen mit einem anderen Server verbunden, so muss zusätzlich der Server angegeben werden (z.B. <u>3122008183@db0tv.ampr.org</u>).

2. Rufnummern eintragen

Die Konfigurationsdatei des Asterisk-Servers mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/asterisk/sip.conf

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen. Für jede weitere Rufnummer müssen alle zugehörigen Zeilen kopiert und an das Ende der Datei angehängt werden.

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
[626323215353]
callerid="NOCALL"
```

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

3. Vernetzung konfigurieren (ab HAMServerPi 1.1)

Durch die Vernetzung mehrerer Server mit DUNDi ist es möglich, beliebige Teilnehmer zu erreichen, ohne das man wissen muss, auf welchem Server diese gerade angemeldet sind. Die lokalen Systeme benötigen dafür nur einen oder mehrere Nachbarn (Peers), mit denen sie ihre Daten austauschen. Ist ein Teilnehmer nicht lokal angemeldet, werden die Nachbarn gefragt. Diese wiederum fragen ihre Nachbarn usw.

Die DUNDi-Konfigurationsdatei mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo nano /etc/asterisk/dundi.conf
```

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen. Die Einträge im oberen Bereich betreffen den eigenen Peer, die Einträge unterhalb der Zeile "; NOCALL" einen externen Peer. Sollen mehrere Peers auf dem Server eingerichtet werden, einfach alle zugehörigen Zeilen kopieren und an das Ende der Datei anhängen.

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
```

[General] bindaddr=44.x.x.x entityid=xx:xx:xx:xx:xx email=mycall@nocall.ampr.org

```
[mappings]
priv => dundiextens,0,IAX2,iaxuser:${SECRET}@44.x.x.x/${NUMBER},nopartial
; NOCALL
[xx:xx:xx:xx:xx]
host=44.x.x.x
secret=TOPSECRET
```

Zur Aktivierung der Vernetzung mit DUNDi die Datei "/etc/asterisk/modules.conf" mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/asterisk/modules.conf

in den Texteditor laden und das Semikolon in der Zeile ";load=pbx_dundi.so" wie nachstehend angegeben entfernen:

Code: <u>Alles auswählen</u> [modules] load=pbx_dundi.so

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

4. Server aktivieren

Der Asterisk-Server wird mit dem Befehl

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d asterisk defaults
```

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d asterisk remove

kann der Asterisk-Server wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu Asterisk gibt es im Internet unter http://www.asterisk.org.

HAMServerPi: Mail-Server einrichten

□von DL3DCW » 16.01.2015, 08:42

Der Mail-Server ermöglicht das Senden und Empfangen von E-Mails über das HAMNET. Die Übertragung erfolgt dabei völlig unabhängig vom Internet. Sowohl Sender als auch Empfänger der E-Mail müssen dazu lediglich über eine E-Mail Adresse im HAMNET verfügen. Eine solche Adresse kann jeder Benutzer auf dem Server ganz einfach selbst einrichten.



E-Mail via HAMNET mit üblichem Mail-Client oder über den eingebauten Webmailer mail.jpg (51.17 KiB) 260-mal betrachtet

1. Server aktivieren

Der Mail-Server wird mit den Befehlen

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d citadel defaults
sudo update-rc.d webcit defaults
```

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit den Befehlen

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d citadel remove
sudo update-rc.d webcit remove
```

kann der Mail-Server wieder deaktiviert werden.

2. Kennwort ändern

Die Änderung des Kennwortes für den Mailserver wird über das Webinterface unter der URL <u>http://192.168.1.200:81</u> vorgenommen:

Ihre Biographie

- Ihre persönlichen Einstellungen ändern
- Ihre Kontaktinformationen ändern
- Ändern Sie Ihr Passwort
- Ihr Lebenslauf eingeben
- Ihr Photo ändern
- Bearbeiten/Anzeigen von serverseitigen Mailfiltern
- Bearbeiten Sie ihre Push-Email einstellungen
- opin ID's bearbeiten

Änderung des Kennwortes für den Mailserver per Webinterface mailpass.jpg (28.85 KiB) 270-mal betrachtet

Nach dem Login kann unter dem Menüpunkt "Erweitert/Ihre Biographie" das Kennwort geändert werden.

3. Konfiguration anpassen

Die nachstehende Konfiguration wird im Konfigurationsbereich des Mailservers unter der URL <u>http://192.168.1.200:81</u> vorgenommen. Alle erforderlichen Einstellungen befinden sich unter dem Menüpunkt "Verwaltung/Systemvorgaben bearbeiten/Allgemein":

Allgemeine Standortskonfiguration						
Anmeldelogo wechseln	Abmeldelogo wechseln					
Name des Knotens	nocall					
Vollqualifizierter Domänenname	nocall.ampr.org					
Menschenlesbarer Knotenname	NOCALL					
Telefonnummer						
Eingabeaufforderung (nur für Textclients)	<more></more>					
Geografische Position dieses Systems	Nowhere					
Name des Verwalters	mycall@nocall.ampr.org					
Vorgabe Zeitzone für Kalendereinträge ohne Zeitzone	UTC					

Alle erforderlichen Einstellungen werden unter "Verwaltung/Systemvorgaben bearbeiten/Allgemein" vorgenommen mailconfig.jpg (79.74 KiB) 263-mal betrachtet

Bei den Änderungen sollte unbedingt die vorgegebene Syntax eingehalten werden, da sonst der Mailserver nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Vorgabe "nocall" wird durch das Rufzeichen des Servers, "Nowhere" durch den Standort und "mycall" durch das Rufzeichen des Sysops ersetzt.

Tipp: Weiterführende Informationen zu Citadel gibt es im Internet unter http://www.citadel.org.

HAMServerPi: Jabber-Server einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 16.01.2015, 08:56

Der Jabber-Server ermöglicht die dezentrale Kommunikation via Instant-Messenger über das HAMNET. Durch die Verwendung des XMPP-Protokolls funktioniert dies auch dann, wenn die Teilnehmer auf unterschiedlichen Servern eingeloggt sind.



Instant Messaging mit Pidgin via Jabber/XMPP-Protokoll pidgin.jpg (94.77 KiB) 183-mal betrachtet

1. Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei des Jabber-Servers mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
```

sudo nano /etc/prosody/prosody.cfg.lua

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
admins = {"sysop@nocall.ampr.org" }
VirtualHost "nocall.ampr.org"
```

Component "conference.nocall.ampr.org" "muc" --Component "proxy.nocall.ampr.org" "proxy65"

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

2. Server aktivieren

Der Jabber-Server wird mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d prosody defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d prosody remove

kann der Jabber-Server wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu Prosody gibt es im Internet unter http://www.prosody.im.

HAMServerPi: APRS-Server einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 19.01.2015, 17:42

Der APRS-Server kann entweder als reiner HAMNET-Server oder auch als Gateway zwischen HAMNET-APRS-Stationen und dem APRS-IS eingesetzt werden. Es ist nicht erforderlich (und auch nicht sinnvoll), den APRS-Server auf jedem HAMServerPi zu aktivieren. Denn meistens ist ein HAMNET-APRS-Server pro Distrikt bzw. AS völlig ausreichend. Alle umliegenden HAMNET-APRS-Stationen (z.B. HAMServerPi mit PyMultimonAPRS oder Clients wie UI-View32) stellen eine Verbindung zu diesem Server her tauschen dann ihre Daten untereinander aus. Wenn der APRS-Server auch über eine Verbindung zum Internet verfügt, werden die Daten zudem ins weltweite APRS-System übertragen.

Hinweis: Bei aktiviertem APRS-Server kann die Status-Seite des Servers über den Port 14501 (z.B. <u>http://192.168.1.200:14501</u>) abgerufen werden. Die Anbindung der HAMNET-APRS-Stationen erfolgt über den Port 14580.

1. Kennwort ermitteln

Über den nachstehenden Befehl wird das APRS-Kennwort ermittelt. Anstatt "nocall" muss das eigene Rufzeichen (ohne SSID) verwendet werden:

Code: <u>Alles auswählen</u> /opt/pymultimonaprs/keygen.py nocall

Das so ermittelte Kennwort wird später unter "PassCode" in die Konfigurationsdatei des APRS-Servers eingetragen.

2. Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei des APRS-Servers mit

Code: Alles auswählen

```
sudo nano /opt/aprsc/etc/aprsc.conf
```

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: Alles auswählen

ServerID NOCALL PassCode 0 MyAdmin "Name, MYCALL" MyEmail mycall@nocall.ampr.org Uplink "Core rotate" full tcp rotate.aprs.net 10152 #MagicBadness 42.7 Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

3. Server aktivieren

Der APRS-Server wird mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d aprsc defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d aprsc remove

kann der APRS-Server wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu aprsc gibt es im Internet unter http://he.fi/aprsc.

HAMServerPi: SDR-Server einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 25.01.2015, 00:23

Mit einem externen DVB-T-Stick kann der HAMServerPi auch als SDR-Server (RX) eingesetzt werden. Es ist dann nur noch eine Antenne für den jeweiligen Frequenzbereich erforderlich. Die Benutzeroberfläche des SDR wird ganz einfach im Browser (Firefox, Chrome oder iOS) aufgerufen. Da es sich um ein Multi-User-System handelt muss ein bestimmter Ausschnitt fest vorgegeben werden.

Tipp: Bisher getestet wurden die DVB-T-Sticks "MSI DIGI VOX mini Air" mit E4000-Tuner und die Sticks mit R820T-Tuner.



Die Benutzeroberfläche wird über den Browser aufgerufen und lässt sich einfach bedienen sdr.jpg (186.86 KiB) 5-mal betrachtet

1. Test des DVB-T-Sticks

Mit dem Kommando

Code: <u>Alles auswählen</u> rtl_test

kann die Funktion des DVB-T-Sticks getestet werden.

2. Kalibrierung des DVB-T-Stick

Mit dem nachfolgenden Befehl wird das GSM-Band (900MHz) gescannt und die empfangenen Basisstationen in einer Liste angezeigt. Dafür muss am DVB-T-Stick eine Antenne angeschlossen sein. Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
kal -s GSM900
```

Anschließend wird die Kanalnummer der Basisstation mit dem stärksten Signal in der nachstehenden Befehlszeile eingefügt (anstatt der 36)

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
kal -c 36
```

Die so ermittelte Abweichung wird später unter "ppm" in die SDR-Konfigurationsdatei eingetragen.

3. Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei des SDR-Servers mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo nano /opt/openwebrx/openwebrx/config_webrx.py
```

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
```

```
# ==== Server settings ====
web port=8073
server_hostname="192.168.1.200" # If this contains an incorrect value, the
web UI may freeze on load (it can't open websocket)
max clients=5
# ==== Web GUI configuration ====
receiver name="NOCALL"
receiver location="Nowhere, Nocountry"
receiver qra="NOLOCATOR"
receiver asl=0
receiver ant="Omni"
receiver device="RTL-SDR"
receiver admin="mycall@nocall.ampr.org"
receiver gps=(51.000000,10.000000)
photo height=210
photo title="NOCALL"
photo desc="""
```

```
Hosted on HAMServerPi<br />
Device: %[RX_DEVICE]<br/>
Antenna: %[RX_ANT]<br />
Website: <a href="http://192.168.1.200" target="_blank">192.168.1.200</a>
# ==== DSP/RX settings ====
dsp_plugin="csdr"
fft_fps=9
fft_size=4096
samp_rate = 250000
center_freq = 145700000
rf_gain = 0 #in dB. For an RTL-SDR, rf_gain=0 will set the tuner to auto
gain mode, else it will be in manual gain mode.
ppm = 20
```

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> /opt/openwebrx/openwebrx.py

kann die Funktion des SDR-Servers getestet werden.

4. SDR-Server aktivieren

Der SDR-Server wird mit dem Befehl

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d openwebrx defaults
```

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo update-rc.d openwebrx remove
```

kann der SDR-Server wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu OpenWebRX gibt es im Internet unter <u>http://sdr.hu/openwebrx</u>.

HAMServerPi: SvxLink einrichten

∎von **<u>DL3DCW</u>** » 25.01.2015, 12:46

Mit passender Zusatzhardware kann der HAMServerPi auch als vollwertiges EchoLink/SvxLink-System eingesetzt werden. So verfügt die HAMServerPi RadioBox über einen integrierten VHFbzw. UHF-Transceiver. Damit ist dann ein völlig eigenständiger Betrieb, z.B. als lokaler HotSpot möglich. An die TransceiverBox kann ein externer Transceiver und an die RepeaterBox ein Repeater angeschlossen werden. Dabei übernimmt SvxLink dann auch die komplette Steuerung. Die Anschlussbelegung der RepeaterBox ist kompatibel zur WX-Steuerung; ein Austausch ist somit problemlos möglich.



HAMServerPi RadioBox: Mit VHF- oder UHF-Modul und Antennenbuchse radiobox.jpg (114.17 KiB) 26-mal betrachtet

1. Konfiguration anpassen

Die SvxLink-Konfigurationsdatei mit

Code: Alles auswählen

sudo nano /etc/svxlink/svxlink.conf

in den Texteditor laden und die nachstehenden Einstellungen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: Alles auswählen

```
[GLOBAL]
LOGICS=SimplexLogic
[SimplexLogic]
CALLSIGN=NOCALL
```

Soll SvxLink nicht im Simplex-Modus sondern im Repeater-Modus betrieben werden, sind folgende Einstellungen erforderlich:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
[GLOBAL]
LOGICS=RepeaterLogic
[RepeaterLogic]
CALLSIGN=NOCALL
```

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

2. EchoLink einrichten

Die SvxLink-Konfigurationsdatei mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/svxlink/svxlink.conf

in den Texteditor laden und die Zeile "MODULES" um den Eintrag "ModuleEchoLink" ergänzen:

Code: Alles auswählen

```
[SimplexLogic]
MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink
```

Abhängig vom Betriebsmodus muss der Eintrag "ModuleEchoLink" entweder unter "SimplexLogic" oder "RepeaterLogic" hinzugefügt werden.

Zur Übertragung von Status- und Standortmeldungen können die folgenden Einträge angepasst werden:

```
Code: Alles auswählen
```

[GLOBAL] LOCATION_INFO=LocationInfo [LocationInfo] LON_POSITION=10.00.00E LAT_POSITION=51.00.00N CALLSIGN=EL-NOCALL

FREQUENCY=999.999

```
TX_POWER=1
ANTENNA_GAIN=0
ANTENNA_HEIGHT=10m
ANTENNA DIR=-1
```

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

Anschließend die EchoLink-Konfigurationsdatei mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo nano /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleEchoLink.conf
```

in den Texteditor laden und die nachstehenden Einstellungen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
[ModuleEchoLink]
SERVERS=europe.echolink.org
CALLSIGN=NOCALL-L
PASSWORD=TOPSECRET
SYSOPNAME=MYCALL
LOCATION=[HAMServerPi] Nowhere
```

Hinweis: HAMNET-Standorte verfügen in der Regel nicht über einen direkten Internetzugang. In diesem Fall kann für die EchoLink-Anbindung z.B. ein Proxyserver verwendet werden. Für Standorte im Distrikt Westfalen-Süd stellen wir für diesen Zweck gerne entsprechende Server zur Verfügung.

Die Daten des Proxyservers werden in den nachstehenden Zeilen eingetragen:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>

PROXY_SERVER=servercall.ampr.org

PROXY_PORT=8100

PROXY_PASSWORD=TOPSECRET
```

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

3. RadioBoard konfigurieren

Zum Anpassen der Einstellungen des Transceiver-Moduls auf dem RadioBoard die TRX-Konfigurationsdatei mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo nano /etc/trx/trx.conf
```

in den Texteditor laden und die nachstehende Zeile entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
AT+DMOSETGROUP=0,432.9000,432.9000,0,6,0,4
```

Die einzelnen Werte hinter dem Eintrag "AT+DMOSETGROUP=" haben folgende Bedeutung:

Code: <u>Alles auswählen</u> 1. FM-Hub (0=2.5kHz, 1=5.0kHz) 2. TX-Frequenz (z.B. 432.9000) 3. RX-Frequenz (z.B. 432.9000) 4. RX-CTCSS/CDCSS (0-121, 0=aus) 5. Squelch (0-8, 0=aus, 6=Standard) 6. TX-CTCSS/CDCSS (0-121, 0=aus) 7. Flag (4=Low Power, nicht ändern!)

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

Anschließend die SvxLink-Konfigurationsdatei mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo nano /etc/svxlink/svxlink.conf
```

in den Texteditor laden und die Audiofilter im RX- und TX-Zweig aktivieren sowie die Verstärkung des RX-Signals anpassen:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>

[Rx1]

AUDIO_FILTER=HpBe1/1000

PREAMP=8

[Tx1]

AUDIO FILTER=LpBe1/1000
```

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

Die RX-Verstärkung (PREAMP=8) ist für den Schmalbandbetrieb (FM-Hub=2.5 kHz) voreingestellt. Dabei muss der RX-Spindeltrimmer vollständig aufgedreht werden (Rechtsanschlag). Bei Breitbandbetrieb (FM-Hub=5.0 kHz) muss die RX-Verstärkung entsprechend reduziert werden.

Hinweis: Die Einstellungen für das Transceiver-Modul werden nicht sofort übernommen sondern erst bei einem Neustart übertragen.

4. SvxLink testen

Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo svxlink

kann die Funktion des SvxLink-Systems getestet werden. So sollte z.B. nach dem Empfang des DTMF-Zeichens * (Sternchen) eine kurze Sprachansage ausgesendet werden. Im Terminalfenster werden zudem Zustandsänderungen von PTT und Squelch sowie weitere Statusinformationen angezeigt.

5. SvxLink aktivieren

Ab Version HAMServerPi 1.2 wird SvxLink mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d svxlink defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d svxlink remove

kann SvxLink wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zu SvxLink gibt es im Internet unter <u>http://www.svxlink.org</u> und unter <u>http://www.svxlink.de</u>.

HAMServerPi: SvxServer einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 29.01.2015, 14:59

Der SvxServer ermöglicht die Zusammenschaltung mehrerer Standorte zu einem permanenten SvxLink-Verbund. Da hierfür kein EchoLink und somit keine Internetverbindung erforderlich ist, funktioniert das auch bei reinen HAMNET-Standorten. Der SvxServer braucht nur an einem der Standorte eingerichtet und aktiviert zu werden. Alle beteiligten SvxLink-Systeme verbinden sich dann mit diesem Server.

Hinweis: Der SvxServer befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird daher noch nicht offiziell von SvxLink unterstützt.

1. SvxLink-Konfiguration anpassen

Zur Einrichtung einer Verbindung mit einem SvxServer die SvxLink-Konfigurationsdatei mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo nano /etc/svxlink/svxlink.conf
```

in den Texteditor laden und die nachstehenden Einstellungen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen. Abhängig vom konfigurierten Betriebsmodus muss entweder "SimplexLogic" oder "RepeaterLogic" eingetragen werden. Unter "SERVERCALL" wird das Rufzeichen des entfernten SvxServers eingetragen.

Code: <u>Alles auswählen</u> [GLOBAL] LOGICS=SimplexLogic, NetLogic LINKS=NetLink [NetLink] CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:9:SERVERCALL, NetLogic

[NetLogic] CALLSIGN=NOCALL

Anschließend werden in den folgenden Zeilen die Zugangsdaten des SvxServers eingetragen:

Code: Alles auswählen

[NetRx]
HOST=servercall.ampr.org
TCP_PORT=5210
AUTH_KEY="TOPSECRET"
[NetTx]
HOST=servercall.ampr.org

TCP_PORT=5210 AUTH_KEY="TOPSECRET"

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern. Nach einem Neustart verbindet sich SvxLink automatisch mit dem eingetragenen SvxServer.

Hinweis: Zwischen allen beteiligten Systemen dürfen keine zusätzlichen EchoLink-Verbindungen aufgebaut werden. Dies kann man am besten mit einem Eintrag nach dem Muster "REJECT_INCOMING=DB0XXX-L|DB0XXX-R" in der EchoLink-Konfigurationsdatei (ModuleEchoLink.conf) vermeiden.

2. SvxServer-Konfiguration anpassen

Der SvxServer braucht nur auf einem der beteiligten Systeme eingerichtet werden. Dazu die SvxServer-Konfigurationsdatei mit

Code: Alles auswählen

sudo nano /etc/svxlink/svxserver.conf

in den Texteditor laden und die nachstehenden Einstellungen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: <u>Alles auswählen</u> [GLOBAL] LISTEN_PORT=5210 AUTH KEY="TOPSECRET"

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

3. SvxServer aktivieren

Ab Version HAMServerPi 1.2 wird der SvxServer mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d svxserver defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u>

sudo update-rc.d svxserver remove

kann der SvxServer wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zum SvxServer gibt es im Internet unter <u>http://www.svxlink.de</u>.

HAMServerPi: RemoteTRX einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 11.02.2015, 13:37

Für die Zusammenschaltung mehrerer SvxLink-Systeme zu einem Verbund sollte nach Möglichkeit der SvxServer verwendet werden. Darüber hinaus können für bestimmte Zwecke an ein SvxLink-System aber auch abgesetzte Sender und Empfänger angebunden werden. Im nachstehenden Beispiel wird ein entfernter Empfänger auf Basis eines DVB-T-Sticks an ein bestehendes SvxLink-System angeschlossen:

<u>1. SvxLink-Konfiguration anpassen</u>

Zur Einrichtung der Verbindung mit einem RemoteTRX die SvxLink-Konfigurationsdatei mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/svxlink/svxlink.conf

in den Texteditor laden und die nachstehenden Einstellungen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: <u>Alles auswählen</u> [SimplexLogic] RX=RemoteRx1

Wird SvxLink nicht im Simplex-Modus sondern im Repeater-Modus betrieben sind folgende Einstellungen erforderlich:

```
Code: Alles auswählen
```

[RepeaterLogic] RX=RemoteRx1

Nun müssen noch die Zugangsdaten des RemoteTRX eingetragen werden:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
[RemoteRx1]
HOST=servercall.ampr.org
TCP_PORT=5220
AUTH KEY="TOPSECRET"
```

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

2. RemoteTRX-Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei des RemoteTRX mit

Code: Alles auswählen

sudo nano /etc/svxlink/remotetrx.conf

in den Texteditor laden und im nachstehenden Abschnitt die Zugangsdaten des RemoteTRX festlegen:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
```

[NetUplinkTrx] RX=Rx2 LISTEN_PORT=5220 AUTH KEY="TOPSECRET"

Anschließend werden die Einstellungen des abgesetzten Empfängers definiert. Da ein DVB-T-Stick nicht über ein Hardware-Squelch-Signal verfügt, wird dieses per Software über den Signalpegel-Detektor (SIGLEV) erzeugt. Die jeweiligen Werte können mit dem Programm "siglevdetcal" ermittelt werden. Weitere Informationen dazu sind in der SvxLink-Dokumentation zu finden.

Code: Alles auswählen

```
[Rx2]
TYPE=Ddr
SQL_DET=SIGLEV
SIGLEV_DET=DDR
SIGLEV_SLOPE=2.00
SIGLEV_OFFSET=100.00
SIGLEV_OPEN_THRESH=20
SIGLEV_CLOSE_THRESH=10
DEEMPHASIS=1
FQ=145500000
MODULATION=NBFM
PREAMP=6
WBRX=WbRx2
```

Danach erfolgt noch die Anpassung des jeweils verwendeten DVB-T-Sticks:

Code: Alles auswählen

[WbRx2] TYPE=RtlUsb DEV_MATCH=0 FQ_CORR=20 GAIN=42 SAMPLE RATE=960000

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern

3. RemoteTRX aktivieren

Der RemoteTRX wird mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d remotetrx defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d remotetrx remove

kann der RemoteTRX wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zum RemoteTRX gibt es im Internet unter <u>http://www.svxlink.org</u> und unter <u>http://www.svxlink.de</u>.

HAMServerPi: EchoLink-Proxy einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 17.04.2015, 07:34

Zum Aufbau einer EchoLink-Verbindung müssen alle beteiligten Systeme immer über eine öffentliche IP-Adresse und auch über eine entsprechende Portfreigabe verfügen. Dies ist aber in vielen Fällen (Firewalls, Hotels, WLANs, Mobilfunk) leider nicht immer möglich. Auch bei reinen HAMNET-Standorten funktioniert das nicht.

Abhilfe schaffen sogenannte "EchoLink Proxyserver". Diese werden an Standorten betrieben, die über eine öffentliche erreichbare IP-Adresse verfügen und an denen die Einrichtung der erforderlichen Portfreigaben bzw. Portweiterleitungen problemlos möglich ist. Die jeweiligen Clients verbinden sich dann mit diesen Servern und sind somit trotzdem via EchoLink erreichbar.

Auf dem HAMServerPi kann man für diesen Zweck ganz einfach einen eigenen EchoLink Proxy einrichten. Wird der Proxyserver privat betrieben, also mit einem Kennwort geschützt, dann kann dieser nicht durch fremde Stationen belegt werden. Sollen in einem Heimnetzwerk mehrere EchoLink-Systeme (einzeln) betrieben werden, so ist ein eigener Proxy ebenfalls recht nützlich. Denn dann entfällt das Anpassen der jeweiligen Portfreigaben.

1. Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei des EchoLink Proxys mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /opt/echolink/proxy/ELProxy.conf

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
Password=hamsrvpi
Port=8100
RegistrationName=NOCALL
```

RegistrationComment=HAMServerPi

Nun mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

Damit der EchoLink Proxy von außen aus erreicht werden kann, sind im Internet-Router (z.B. FritzBox) noch entsprechende Portfreigaben (UDP Port 5198 und UDP Port 5199) erforderlich. Als Weiterleitungsziel muss die IP-Adresse des HAMServerPi - also z.B. 192.168.1.200 - eingetragen werden.

2. EchoLink Proxy aktivieren

Der EchoLink Proxy wird mit dem Befehl

Code: Alles auswählen

sudo update-rc.d elproxy defaults

aktiviert und beim nächsten Neustart des Systems automatisch gestartet. Mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo update-rc.d elproxy remove

kann der EchoLink Proxy wieder deaktiviert werden.

Tipp: Weiterführende Informationen zum EchoLink Proxyserver gibt es im Internet unter <u>http://www.echolink.org/proxy.htm</u>.

HAMServerPi: VPN-Client einrichten

■von **<u>DL3DCW</u>** » 17.04.2016, 17:03

In der Regel wird der HAMServerPi direkt an einen HAMMET-Standort betrieben und an den jeweiligen Router oder aber abgesetzt über einen HF-Benutzerzugang angebunden. Somit ist der Server im HAMNET erreichbar und es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

In sehr seltenen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, die Verbindung zum HAMNET mit Hilfe einer VPN-Verbindung herzustellen. In diesem Fall ist ein Zugang zu einem VPN-Server erforderlich. Die entsprechenden Zugangsdaten (Adresse, Benutzername, Kennwort) erhält man beim Betreiber des jeweiligen VPN-Servers. Gegebenenfalls kann dieser auch eine feste IP-Adresse einrichten über die der Server dann im HAMNET erreichbar ist.

Hinweis: Die direkte Anbindung des HAMServerPi an das HAMNET ist auf jeden Fall einer VPN-Verbindung vorzuziehen. Denn meistens reicht die verfügbare Bandbreite eines normalen Internetanschusses für einen zufriedenstellenden Betrieb nicht aus. Einfache Anwendungen werden vielleicht noch funktionieren, sobald aber etwas mehr Datenduchsatz erforderlich ist gelangt man damit sehr schnell an die Grenzen.

1. Konfiguration anpassen

Die Konfigurationsdatei für den VPN-Client mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/ppp/peers/hamnet

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: Alles auswählen

```
pty "pptp vpn.servercall.org --nolaunchpppd --nobuffer --timeout 10" name srv-nocall
```

Der Eintrag "vpn.servercall.org" muss dabei durch die Adresse des VPN-Servers und der Eintrag "srv-nocall" durch den Benutzernamen ersetzt werden. Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

2. Zugangsdaten anpassen

Zum Anpassen der Zugangsdaten die Konfigurationsdatei "/etc/ppp/chap-secrets" mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo nano /etc/ppp/chap-secrets
```

in den Texteditor laden und die unten aufgeführten Zeilen entsprechend den eigenen Vorgaben

anpassen:

Code: <u>Alles auswählen</u> srv-nocall PPTP topsecret

Hier muss der Eintrag "srv-nocall" durch den Benutzernamen und der Eintag "topsecret" durch das zugehörige Kennwort ersetzt werden. Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern.

3. HAMNET-Gateway einrichten

Bei aktiver VPN-Verbindung kann der HAMServerPi als Gateway ins HAMNET benutzt werden. Damit ist dann von allen Rechnern im Heimnetzwerk Zugriff auf das HAMNET möglich. Für diesen Zweck muss auf dem Internet-Router (z.B. FritzBox) eine statische Route eingerichtet werden.

Netzwerk: 44.0.0.0 Subnetzmaske: 255.0.0.0 Gateway: 192.168.1.200 (hier die IP-Adresse des HAMServerPi eintragen)

		Statische Routi	ng-Tabelle	
eben S ur erfol Ind dies	Sie statische rderlich, weni se Subnetze i	Routen in Ihrem lokale h Ihr lokales Netzwerk hicht direkt mit der FRI	en Netzwerk an. Die aus mehreren Subr TZ!Box verbunden s	se Einstellung ist hetzen besteht ind.
Aktiv	Netzwerk	Subnetzmaske	Gateway	
P	44.0.0.0	255.0.0.0	192.168.1.200	- Z 🗙
				Neue Route
		()	1	11.4

Die statische Route ins HAMNET (44.0.0.0) auf einer FritzBox route.jpg (49.52 KiB) 13-mal betrachtet

Sobald die VPN-Verbindung des HAMServerPi erfolgreich aufgebaut wurde ist von allen Rechnern im Heimnetzwerk Zugriff auf das HAMNET möglich.

4. VPN-Client aktivieren

Für den automatischen Start des VPN-Clients die Interface-Konfigurationsdatei "/network/interfaces" mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/network/interfaces

in den Texteditor laden und die Doppelkreuze unterhalb der Zeile "# VPN" wie nachstehend

angegeben entfernen:

Code: Alles auswählen

VPN
auto tunnel
iface tunnel inet ppp
provider hamnet

Hinweis: In der aktuellen Version des HAMServerPi 1.1 gibt es einen Fehler: In der letzten Zeile muss das Wort "hamnet" klein geschrieben werden.

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern. Nach einem Neustart des Systems wird der VPN-Client nun automatisch gestartet und die Verbindung zum HAMNET aufgebaut.

HAMServerPi: Netzwerkeinstellungen

■von **<u>DL3DCW</u>** » 17.04.2016, 17:18

Standardmäßig sind auf einem frisch installiertem HAMServerPi die folgenden Netzwerkeinstellungen aktiv:

IP-Adresse: 192.168.1.200 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS-Server: 192.168.1.1

Damit der HAMServerPi im HAMNET erreichbar wird, müssen diese Einstellungen nun auf die am Standort gültigen Parameter abgeändert werden. Falls die Konfiguration bisher per SSH (z.B. via PuTTY) über das Netzwerk erfolgte, sollte man beachten, dass nach der Änderung der Server auch nur noch unter den neuen Einstellungen erreichbar ist.

Hinweis: Bevor man den HAMServerPi zum ersten Mal mit dem HAMNET verbindet, müssen auf jeden Fall die Kennwörter aller aktivierten Dienste individuell abgeändert werden. Dies sollte spätestens jetzt noch einmal genau überprüft werden!

<u>1. Änderung der IP-Adresse</u>

Die Interface-Konfigurationsdatei mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/network/interfaces

in den Texteditor laden und die IP-Adressen entsprechend den eigenen Vorgaben anpassen:

Code: Alles auswählen

```
# LAN
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 44.x.x.x
netmask 255.255.255.x
gateway 44.x.x.x
```

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern. Mit

```
Code: <u>Alles auswählen</u>
sudo /etc/init.d/networking reload
```

die neuen Einstellungen aktivieren.

2. Änderung der DNS-Server

Die DNS-Konfigurationsdatei mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/resolv.conf

in den Texteditor laden und die DNS-Server entsprechend anpassen. Wichtig: Es müssen immer die DNS-Server des eigenen AS bzw. des eigenen Distriktes verwendet werden. Für den Distrikt Westfalen-Süd sind das z.B. 44.225.52.20 und 44.225.28.20. Zusätzliche DNS-Server können in einer weiteren Zeile eingetragen werden.

Code: <u>Alles auswählen</u> nameserver 44.x.x.x

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern. Mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo /etc/init.d/networking reload

die neuen Einstellungen aktivieren.

3. Änderung der NTP-Server

Die NTP-Konfigurationsdatei mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo nano /etc/ntp.conf

in den Texteditor laden und die NTP-Server entsprechend anpassen. Wichtig: Es müssen immer die NTP-Server des eigenen AS bzw. des eigenen Distriktes verwendet werden. Für den Distrikt Westfalen-Süd sind das z.B. 44.225.52.20 und 44.225.28.20. Zusätzliche NTP-Server können in einer weiteren Zeile eingetragen werden.

Code: <u>Alles auswählen</u> server 44.x.x.x iburst

Danach mit "Strg-X", anschließendem "J" und der Eingabetaste die Datei abspeichern. Mit

Code: Alles auswählen

sudo mv /var/lib/ntp/ntp.conf.dhcp /var/lib/ntp/ntp.conf.dhcp.org

das DHCP für die NTP-Server deaktivieren und anschließend mit

Code: <u>Alles auswählen</u> sudo /etc/init.d/ntp restart

die neuen Einstellungen aktivieren. Ist der HAMServerPi mit dem HAMNET verbunden, können mit dem Befehl

Code: <u>Alles auswählen</u> ntpg -p

die NTP-Server getestet werden. Nach Eingabe des Kommandos

Code: <u>Alles auswählen</u> date

sollte dann die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt werden.